

# 防犯ブザー使い方マニュアル

## 基本編

### 防犯ブザーの仕組みと選び方

「防犯ブザー」は、新入学の子どもたちに配布されたり、女性が携行する防犯グッズとして広く知られていますが、選び方や使用方法について正しく理解しておくことが大切です。

基本的な仕組みとしては、本体に差しこまれた状態のピン（絶縁体）を引き抜くと音が鳴るといったものです。

- ピンが完全に引き抜けるもの
- ピンが引き抜けないもの
- 本体のスイッチで、電源をオン・オフするもの
- 音が出ることを確認するサインスイッチがあるもの
- ライト付きのもの



### ■基本的な使い方

●「いざという時に」すぐ鳴らす  
子どもや女性が不審者等に遭遇するなどして身の危険を感じた時に、防犯ブザーを鳴らして不審者を威嚇したり、周囲の人たちに気

づいてもらうようにしたりします。バッグやカバンの中に入れておいてはすぐに鳴らすことはできません。一人で歩く時には手に持っているか、ランドセルやバッグ等に取り付けておいて、ピンを抜いて

音を出しましょう。

### ●子どもに持たせる場合

#### 【登校時】

小学生のランドセルには、肩ベルト（肩ひも、背負いひも）にあるフック（フッカー、ナスカン、Dカン）に取り付けて\*1、緊急時にはすぐに手が届いて防犯ブザー



肩ベルトのフックに取り付ける



オオマチのフックに付けると手が届かない

を鳴らせるようにします。側面のオオマチ部分のフックに取り付けると、手が届きません。必ず体の前面に装着しましょう。

\*1【ランドセルに装着】ランドセルに付けると、雨に濡れることがあります。できれば、防水・防滴にしたいものです。

#### 【外出時】

遊びや塾などの外出時、バッグがあれば持ち手（ハンドル）部分に見えるように取り付け、いつでもすぐに鳴らせるようにしておきましょう。バッグ等を持たずに外出する場合は、衣類のウエスト部分にベルトループ（ベルト通し）があれば簡単に落ちないようにしっかりと取り付けます。

首から下げる場合は、必ずネックストラップ（ひも）で首が絞められないように安全装置（ブレイクアウェイ）\*2が付いていること



首から下げる場合は、強く引っ張るとはずれる安全装置付きのストラップを

を確認してから使いましょう。

\*2【安全装置(ブレイクアウェイ)】強く引く張るとストラップがはずれます。

### ●女性が携行する場合

女性が外出時に防犯ブザーを携行することで、痴漢に遭遇した時に鳴らして相手を威嚇したり、周囲に知らせたりすることができます。電車内等では、手に見えるように持ってアピールしたり、サインスイッチを一瞬だけ鳴らしたりして、それ以上の行為を思いとどまらせることに役立ちます。

### 【バッグにブザー】

バッグ本体に防犯ブザーを取り付け、長さを調節したピン側のひもを手首や衣服のベルトループ等に取り付けておくと、バッグを奪われた時にバッグに取り付けたブザーが鳴って、ひったくり犯がバッグを手放すことが期待されます。

実際に不審者に遭遇した時は、防犯ブザーを鳴らして、すぐに人がいる安全な方向に走って避難しましょう。

逃げる際に、防犯ブザーを投げつけたり、ランドセル自体を落としたり投げたりすることも覚えておきましょう。

## 応用編

防犯ブザーは、子どもや女性の安全・防犯対策としてだけでなく、高齢者の安全や住まいの侵入防止アラーム、旅行時のスーツケース盗難防止などにも活用できます。

### ■高齢者の緊急時に

高齢者が、悪質な訪問販売や強引なセールスに困った時など、防犯ブザーを玄関に置いておけば、鳴らして撃退することが可能になります。言葉で言っても立ち去らない場合などに使用しましょう。

また、常に身近に置いたり身に付けたりにおけば、家の中でも外出時でも、体に異変が起きて救助が必要な場合に防犯ブザーを鳴らして周囲の人に知らせることができます。浴室やトイレに常備するのでもいいでしょう。災害時に建物内などに取り残された場合にも、ブザー音を鳴らして生存や所在を知らせることができます。

### ■住まいに活用

住まいの玄関ドアや窓に取り付けて、侵入防止アラームとして利用することも可能です。

フックをドア・窓と壁に取り付けて、ドアと壁、窓と壁等にドア

チェーンのように防犯ブザーをセツトします。こうしておけば、無理に開けられたときにピンが外れて防犯ブザーが鳴り、侵入者を威嚇してそれ以上の行動を抑止することに有効です。

### ■旅行時の盗難防止に

海外旅行時などの置き引き防止アラームとしても使えます。

ひったくり防止の利用法と同様に、スーツケースやバッグ等に防犯ブザーを取り付けて、ピンのほうのひもを自分を持ちます。スーツケース等が盗まれそうになっても、ピンが外れブザーが鳴って盗難防止に効果があります。

### ■安全利用のために

○ 使用上の注意は、必ず子どもと一緒に読み、保存しましょう。

○ 使用前には、ブザー音が鳴ることを確かめましょう。

○ 最低1か月に1回は、ブザ

ー音が鳴るかどうか確かめ、ブザー音が小さくなった時などは、新しい電池に交換しましょう。

○ いざというときのために、子どもと一緒に、使い方の練習をしておきましょう。

○ 電池交換時にふたを開ける以外は、本体の分解や改造などをしてはいけません。

○ 子どもや女性、高齢者などが防犯ブザーを鳴らしている場面に遭遇したら、救助を必要としているので、110番や119番などに通報しましょう。

(安全生活アドバイザー 佐伯幸子)

全国防犯協会連合会では、安全性能基準を定め、これに適合する防犯ブザーを「優良防犯ブザー」として推奨しています。「優良防犯ブザー」の推奨品目録は、全国防犯協会連合会のホームページに掲載しています。  
<http://www.bohan.or.jp>