

取 消 し た 推 奨 品 目 録

公益財団法人全国防犯協会連合会

2025年9月19日

推奨番号	推奨取消日	名 称 ・ 型 式				製 造 ・ 輸 入 ・ 販 売 会 社 名	問合せ先電話番号
1 6 H 1 9 1※	2023/7/26	プレミアム防犯ブザー（防水） S E－1 8 2 0 K				（株）西文館	0 3－6 8 0 2－4 6 9 0
1 7 H 2 0 0※	2023/7/26	ソーシャル防犯ブザー（防水） S E-1830 黄色				（株）西文館	0 3－6 8 0 2－4 6 9 0
1 7 H 2 1 6※	2023/7/26	LEDフラッシュライト付防犯ブザー（防水） S E-2000	白色 黄色	シルバー ブルー		（株）西文館	0 3－6 8 0 2－4 6 9 0
2 3 R 2 7 9	2025/9/4	プレミアム防犯ブザーNEW	S E－1 8 2 0 K	イエロー シルバー ラベンダー ミントグリーン ライトブルー グリーン ブルー		（株）西文館	0 3－6 8 0 2－4 6 9 0

※ 下記の防犯ブザーについては、優良防犯ブザーとして推奨した事実はありません。

保管用 防犯ブザー取扱説明書

保護者の皆さまへ

使い方

- ブザーはひもを引き、ピンを抜くと鳴ります。（ブザーピンを紛失しないように抜き取れない仕様になっています。無理に引きぬかないでください。）
- 95db(1m離れた）の大音量ですので緊急時以外では鳴らさないでください。
- ご使用前に必ず動作確認をしてください。
- オースカンをランドセルのD環などに掛け、マジックテープで固定してください。

特 長

- 防水仕様です。 IPX5（公的試験機関成績）

電池交換

- 電池の交換は裏がたのネジをドライバーを使い、はずして交換してください。（使用電池単4電池×2本）

注 意

- 防水仕様ではございますが、大量の水のかかる状態での使用は避け下さい。雨などで水滴がついた場合は、お早めに拭き取ってください。
- 電池は、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 大音量が発生しますので、耳のそばでならさないでください。
- 電池交換は2本同時に行ってください。
- 最低1ヶ月に一度ブザー音を点検し、音が小さく感じたら電池交換してください。
- ご使用開始後6ヶ月に1回必ず電池を交換してください。
- 本製品に無理な力や衝撃を与えないでください。
- 分解・改造はおやめください。
- ブザーは防犯・警報用以外には使用しないでください。

仕 様

- 本体質量:62g(電池を含む)
- 音量:95db(1m離れた距離で測定)
- 電池:単4電池2本（マフセル黒マンガン）
- 連続吹鳴時間:約66分（試験時温度25℃±5℃）
- 材質:ABS樹脂

電池に関するお願い

ご使用開始後、6ヶ月に1回は、必ず交換してください。

免責事項
本製品は大音量で相手を威嚇又は周囲に危険を知らせることを目的とするもので、犯罪防止を保障するものではありません。万が一の盗難、事故、トラブルなどの損害について、当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

各部の説明

電池交換

ランドセルへの取り付け方

(公財) 全国防犯協会連合会推奨品

<製品名> プレミアム防犯ブザー NEW ブルー 非売品

<品 番> SE-1820K PL 保険加入済

製品の品質管理には十分な配慮をしておりますが、万が一不良品がお手元に届いた場合は、下記窓口までご連絡ください。

(本製品に関するお問い合わせ)

サンエス技研株式会社 TEL.045-595-2201 営業時間：9：00～17：00

神奈川(県横浜)市都筑区北山田 2-2-2 アドレス：tokyo@3e-giken.co.jp

紙 MADE IN CHINA